

## 注油メンテナンス方法

マルワイ ポケットパルスはボタン式のパルスエアーガンです。  
ご使用していく中でボタンの操作が硬くなっていく場合がございます。その際はメンテナンスとしてボタン根本のシャフト部への注油で解決できます。  
是非定期的な注油メンテナンスをお願い致します。



1. ボタンカバーを外して頂き、ボタン根本のシャフト部に付着したゴミや汚れを除去してください。  
(写真矢印部分)



2. エアツールオイル等をシャフト部に注油してください。  
(1 滴程で充分です)



3. オイルを馴染ませるために2～3回ほどボタン操作をしてください。これで注油作業は完了です。